

舞台音響設備付属設備一覧表(1)
 知多市勤労文化会館 やまももホール(小ホール)

H27.3.31更新

名称	型式	台数	単位	備考	場所
音響調整卓	日本ビクター PS-M3015	1	台	INPUT モノラル16ch、ステレオ/Rin 4ch	音響室内 固定
				OUTPUT マトリックス 8、グループ 4、AUX 6	
袖卓	Panasonic WR-X22	1	台	INPUT モノラル 8ch、ステレオ 4ch	舞台下手袖操作盤
電力増幅器		2	台	400W×400W パワーアンプ 2ch	音響室内 固定
				100W パワーアンプ 4ch	
オープンデッキ	DENON DN-3402RG	1	台		音響室内 保管
テープデッキ	TASCAM 322	1	台		移動用ラック
CDデッキ	TASCAM CD-450	2	台		音響室内 移動用ラック 各1台
MDデッキ	TASCAM MD-350	2	台		音響室内 移動用ラック 各1台
マイクロフォン(ダイナミック型)	SHURE SM-58LC	2	本		楽屋通路 音響棚
	SHURE SM-58LCS	1	本		
ワイヤレスマイクロフォン	オーディオテクニカ ATW-T94B	2	本	B帯 ハンド型	楽屋通路 音響棚
	オーディオテクニカ ATW-T93B	2	本	B帯 タイピン型	
ワイヤレス受信機	オーディオテクニカ ATW-R92	2	台	1台2ch B帯 21~24	音響室内 固定
グラフィックイコライザー	日本ビクター VOSS PS-G312	2	台	27素子(40~16kHz)	音響室内 固定
エアーモニター装置		1	式		客席後方 固定
マイクスタンド(卓上)	高砂 MS28	2	本	2段伸縮フリーロック	楽屋通路 音響棚
		2	本	ロックネジ方式	
マイクスタンド(床上)	高砂 MF18TM	2	本	2段伸縮フリーロック	楽屋通路 音響棚
マイクケーブル	XLR12 - XLR11	2	本	10m	楽屋通路 音響棚
		2	本	20m	
スピーカーケーブル	XLR12 - XLR11		本		メインスピーカー 上部
	XLR12 - SPEKON NL4FX		本		
メインスピーカー	GRx118S・GRx115/75	2	台		楽屋通路 姿見前
マイクコンセント	ステージ	10	回路		
	上手操作盤	4	回路		
	客席	8	回路		
	映写室	10	回路	映写室 2回路、音響室 8回路	
	大ホール渡し	8	回路		
スピーカーコンセント	ステージ	16	回路		
	上手操作盤	2	回路		
	客席	6	回路		
電源	客席 50A ラージC	3	口		
電源BOX	50A用 ラージC - 平行BOX	4	台		楽屋通路 収納棚